ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ЕВРОПЫ, АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ)

- На моделях с двигателем K20A5 меняйте моторное масло и масляный фильтр, следуя графику обслуживания при тяжелых условиях.
- На моделях с двигателями K20A4 и K24A1 при замене моторного масла и масляного фильтра следуйте графику обслуживания при тяжелых условиях, если автомобиль эксплуатируется ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ в следующих условиях:
  - Вождение на расстояние менее 8 км за рейс или при низких температурах на расстояние менее 16 км за рейс.
  - Вождение в условиях высоких температур (свыше 35^0).
  - Вождение с частыми остановками или в условиях, требующих длительной работы на холостых оборотах.
  - Буксировка прицепа, вождение с багажником на крыше или в горной местности.
  - Вождение на запыленных, грязных или посыпаемых солью дорогах.

Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях лишь ИЗРЕДКА, меняйте моторное масло и масляный фильтр, следуя графику обслуживания при нормальных условиях.

- При замене жидкости в коробке передач следуйте графику обслуживания при тяжелых условиях, если автомобиль эксплуатируется ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ в следующих условиях:
  - Вождение в условиях высоких температур (свыше 35^0).
  - Буксировка прицепа, вождение с багажником на крыше или в горной местности.

Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях лишь ИЗРЕДКА, меняйте жидкость в коробке передач, следуя графику обслуживания при нормальных условиях.

Обслуживание по пробегу или по времени в зависимости от того, что наступит раньше		**км x 100**	**20**	**40**	**60**	**80**	**100**	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**
		месяцы	**12**	**24**	**36**	**48**	**60**	**72**	**84**	**96**	**108**	**120**
Замените моторное масло	Нормальные условия		Через каждые 10 000 км пробега или 1 год									
	Тяжелые условия		Через каждые 5 000 км пробега или 6 месяцев									
Замените масляный фильтр	Нормальные условия		Через каждые 20 000 км пробега или 1 год									
	Тяжелые условия		Через каждые 10 000 км пробега или 6 месяцев									
Замените фильтрующий элемент воздухоочистителя			Через каждые 20 000 км пробега									
Проверьте клапанные зазоры	На моделях с двигателем K20A4 и K24A1		Через каждые 40 000 км пробега									
	На моделях с двигателем K20A5		Через каждые 20 000 км пробега									
Замените топливный фильтр				•		•		•		•		•
Замените свечи зажигания	На моделях с двигателем K20A4 и K24A1		Через каждые 40 000 км пробега									
	На моделях с двигателем K20A5		Через каждые 20 000 км пробега									
Проверьте и отрегулируйте приводные ремни • Проверьте, нет ли трещин, повреждений, а также прогиб и натяжение.				•		•		•		•		•
Проверьте обороты х.х.	На моделях с двигателем K20A4 и K24A1							•				
	На моделях с двигателем K20A5				•			•			•	
Замените охлаждающую жидкость двигателя • Пользуйтесь фирменной жидкостью Honda All Season Antifreeze/Coolant Type 2.			Через 200 000 км пробега или 10 лет, затем заменяйте через каждые 100 000 км пробега или 5 лет.									
Замените жидкость в механической коробке передач • Пользуйтесь фирменной жидкостью Honda Manual Transmission Fluid (MTF).	Нормальные условия							•				
	Тяжелые условия				•			•			•	
Замените жидкость в автоматической коробке передач • Пользуйтесь фирменной жидкостью Honda ATF-Z1.	Нормальные условия							•				
	Тяжелые условия				•			•			•	
Замените жидкость в заднем дифференциале (модель 4WD) • Пользуйтесь фирменной жидкостью Honda DPSF.						•		•		•		•
Проверьте тормоза передних и задних колес • Проверьте толщину тормозных колодок и дисков. Проверьте, нет ли повреждений или трещин. • Проверьте, нет ли трещин, замасливания, износа или посторонних предметов в фрикционных накладках. • Проверьте, нет ли повреждений или утечки из суппортов, а также их герметичность.			Через каждые 10 000 км пробега или 6 месяцев									
Замените тормозную жидкость • Пользуйтесь только фирменной жидкостью DOT3 или DOT4. рекомендуется жидкость Genuine Honda Brake Fluied. Убедитесь, что уровень тормозной жидкости находится между верхней и нижней рисками на бачке.			Один раз в 3 года									
Проверьте регулировку стояночного тормоза			•	•		•		•		•		•
Замените пылеулавливающий фильтр			Через каждые 30 000 км пробега или 1 год									
Проведите перестановку шин и проверяйте давление в шинах и их состояние не реже одного раза в месяц • Предлагаемый способ перестановки шин представлен на схеме к Руководству для владельца.			Проводите перестановку шин через каждые 10 000 км пробега									
Визуально проверьте следующие компоненты: • Проверьте правильность установки и расположения, наличие трещин, повреждений, ржавчины и утечки. • Проверьте плотность затяжки винтов, гаек и стыков. При необходимости подтяните.												
Наконечники рулевых тяг, рулевой механизм и чехлы • Проверьте, есть ли смазка на рейке и рулевой привод. Проверьте, нет ли повреждений и утечки смазки из чехла.			Через каждые 10 000 км пробега или 6 месяцев									
Компоненты подвески • Проверьте плотность затяжки болтов • Проверьте, нет ли износа и повреждений на всех пылезащитных крышках												
Чехлы приводных валов • Проверьте, нет ли трещин на чехлах и зажимах • Проверьте, есть ли смазка на рейке												
Тормозные шланги и трубки (включая ABC) • Проверьте, нет ли повреждений и утечки из главного цилиндра, дозирующего клапана и модулятора ABC.			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Уровень всех жидкостей и их состояние • Проверьте уровень и нет ли утечки. При необходимости долейте охлаждающую жидкость двигателя, жидкость MTF, жидкость ATF, жидкость DPSF (4WD), тормозную жидкость, моющую жидкость для ветрового стекла и электролит.												
Система выпуска • Проверьте, нет ли повреждений, утечки из выхлопной трубы и глушителя, а также их герметичность.												
Топливопроводы и их стыки • Проверьте, плотно ли подсоединены топливопроводы, нет ли на них трещин и повреждений. Затяните ослабленные стыки и замените поврежденные детали.												
Проверьте направленность света фар • Проверьте положение фар			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Проведите дорожное испытания (шумы, устойчивость, работа приборов и индикаторов) • Проверьте устойчивость на дороге, наличие шумов, вибраций и работу приборов			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•